

Montage & Befestigungsklammer ReBa-MK

Für Planen mit ovalen Ösen an:

- ✓ Terrassenvordächern
- ✓ Carport
- ✓ Planwagen & für Kutschen mit Planen
- ✓ Bootsplanen
- ✓ Werbebanner
- ✓ Planen für ihre persönlichen Anforderungen



Vorteile auf einen Blick:

- Sicht- und Wetterschutz schnell realisiert
- einsetzbar für Planen mit Ovalösen 22x13 mm
- schneller und einfacher montiert
- weniger Arbeitsschritte
- korrosionsbeständig aus hochwertigem Edelstahl

Benötigt wird übliches Montagematerial:

→ je nach Bedarf Anzahl Montageklammer Reba-MK, sowie geeignete Schrauben wie Bohr- oder Holzschrauben ca. 3-3,5 mm und Akkuschrauber oder Schraubendreher



→ Befestigungsklammern ReBa-MK in alle Ovalösen vor der Endmontage und von Rückseite durch die Ovalöse eindrücken.



Rückseite



Rückseite



sichtbare Vorderseite

→ Plane über die geplante Breite korrekt bzw. mittig platzieren. Plane mit der ersten Ecke (linke oder rechte Ecke ist dabei nicht wichtig) und vormontierter Befestigungsklammer ReBa-MK an den gewünschten Ort zur Befestigung halten. Eine geeignete Schraube durch das Langloch, möglichst mittig, einschrauben. Bei Metallrahmen gegebenenfalls mit kleinerem Bohrer vorbohren oder Bohrschrauben verwenden.



→ Die weiteren Ösen mit vormontierter Klammer von der ersten Ecke ausgehend und unter leichter Spannung vertikal und horizontal ausrichten damit die Plane auch plan aufliegt, dann der Reihe nach wie in der ersten Ecke anschrauben.

→ Zum Abnehmen der Plane die Arretierung zusammendrücken bis die Öse sich aus der Montageklammer löst. Die Montageklammer ReBa-MK verbleibt im Normalfall auf dem Untergrund damit wieder eine Plane angebracht werden kann.

→ Kantenschutz ist in Vorbereitung:

